



# **Clever Dog Brugervejledning**



**Velkommen til Clever Dog**



- ① Microphone
- ② WIFI Indicator
- ③ Power Indicator
- ④ WIFI Button
- ⑤ TF card reader
- ⑥ USB power cable Connector
- ⑦ Button for loading and unloading
- ⑧ Power line fastening device
- ⑨ Screw hole



### Brugervejledning

1. Tilslut enheden til strøm
2. Søg efter "Clever Dog" i App Store og installer denne app
3. Sign up eller sign in.




4. Tilføj enheden til din mobil.

- 1) Vær sikker på at WIFI indikatoren blinker blåt. Hvis ikke så tryk og hold WIFI knappen inde i nogle sekunder indtil WIFI indikatoren blinker.
- 2) Android mobil: I Clever Dog **【Home】**, klik **“+”** for at søge efter enhed.



3) iPhone:



Step 1: Via **【Indstillinger】** > **【WIFI】** på din iPhone, tilslut til **DOG-00\*\*\*** password er **11111111**





Step 2: Åben Clever Dog **【Home】** ,klik “+” for at søge efter enhed.

Klik på Camera, det blå ikon

- 1) **Klik på Next**
- 2) **hvis den ikke vises er du på et forkert Wifi netværk**



- 3) Du skal nu lave forbindelse til dit Wifi netværk.  
Det tager nogle minutter og Wifi lampen vil lyse rødt på kameraet, når kameraet er forbundet vil lampen lyse konstant blå.



### Parameters

Lens	Color lens, Diagonal 92° Horizontal 80° Vertical 60°
Video Compression	H.264
Resolution	720x576 @15fps
Night Vision	Automatically enable infrared induction under low illumination
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g
Extensible Space	Micro SD card, it can store 7 days video with 32GB
Electrical ratings	5V/1A
Temperature rating	-10~60°C
Size	85x85x110mm

